

Dekorativno svetlo „patkica“

Pre upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na madarskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu osebe koja je odgovorna za njih. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala sa njim. Nakon raspakivanja uverite se da li se proizvod slučajno nije ošteo u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.

- stederalna i bezbedna LED tehnologija • ugrađeni punjivi akumulator, nije potrebna baterija • pomaže da dečje laksu zaspne • namenjeno za decu, nije zaslepljujuće svetlo • taster na dodir • podešava jačinu svetlosti u 3 stepena (100%, 75%, 50%) • masivno plastično kućište • postavlja se na ravnu površinu ili se montira na zid • napajanje: 5 V == /500 mAh žele akumulator, u priboru kabel za punjenje • LED izvor svetlosti nije zamjenljiv! • namena proizvoda je dekorativno osvetljenje, nije pogodan za osvetljenje domaćinstva.

PUŠTANJE U RAD, NAPAJANJE

Pri upotrebi napunite akumulator pomoću priloženog USB kabela za punjenje. Kabel za punjenje uključite u bilo koji uređaj sa USB utičnicom pogodnom za punjenje ili u bilo koji USB punjač (preporuka: SA 1000USB, SA 2100USB) drugi kraj kabela za punjenje uključite u lampu. Za potpuno punjenje potrebno je oko 14 sati punjenja nakon čega će lampu da sveli oko 16 sati. Punjenje akumulatora radite samo pod nadzrom, nakon završetka punjenja izvadite kabel iz lampe i iz punjača. Ako oslabi intenzitet svetla punjenje treba ponoviti. Sa gornje strane patke nalaze se dva koncentrična kruga koja predstavljaju tastere na dodir. Dodrom kruga se uključuje lampu (100% jačina) i dodrom se podešava jačina svetlosti 75% i 50%. Ponovnim dodrom lampu se isključuje.

ČIŠĆENJE

Pri čišćenju isključite lampu i izvadite kabel za punjenje ako je postavljena. Za čišćenje koristite mjeke suhe krpe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Ne potapljajte je u vodu!

NAPOMENE

- Uređaj nije predviđen za osvetljenje domaćinstva, služi samo za dekorativnu rasvetu.
- Uređaj štitiće od ekstremnih uslova rada, direktnе topote, sune, prašine, pare i udaraca!
- Predviđen je za rad u suvim zatvorenim stambenim prostorijama!
- Obraćate pažnju da uređaj ne postavite blizu predmeta napunjениh tečnošću i ne prskajte je na uređaj!
- Uređaj ne postavljajte blizu predmeta sa otvorenim plamenom!
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, to može da dovede do nezgoda, požara ili strujnog udara!
- Uređaj ne postavljajte blizu akutne nepravilnosti pri radu domaćih isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
- LED izvor svetlosti nije zamjenljiv!
- Ne gledajte u LED svetlosti i ne usmeravajte je na druga lice!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju!
- Proizvođač zadražava pravo na usavrsavanje proizvoda, za eventualne štamarske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

akumulator:	žele akumulator 500 mAh
struja punjenja:	30 mA
napon punjenja:	5 V ==
rad sa jednim punjenjem:	oko 16 sati, sa maks. napunjениm akumulatom
utikač priključnog kabla:	Ø1.35 x Ø3.5 mm
duljina priključnog kabla:	1.2 m
LED:	4 x 3528 SMD LED
dimenzije:	15 x 16 x 15 cm
masa:	260 g

Ovaj proizvod nije igračka i zbog sitnih delova ne davati deci mlađim od 3 godine!

Uređajem kojim je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da narini zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju sitne proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolina, svoje zdravlje i zdravlje svojih suradnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataćemo i sinosmu svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJE

Iztrošeni akumulatori i baterije ne smiju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju iztrošenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

dekorativna svetilka „račka“

Prije uporabe preberite to navodilo i ga shranite. Originalno navodilo je napisano u madarskom jeziku. Ta naprava ni namenjena za uporabu osobama z zmanjšano mentalno ali psihofizičko sposobnost, ozornoma neizkušenim osobama uključujući i decu. Ova lica mogu da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu osebe koja je odgovorna za njih. U slučaju dece preporučuje se konstantan nadzor, da se deca ne bi igrala sa njim. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije ošteo u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd!

- varčna i varna LED tehnologija • ugrađeni punjivi akumulator, nije potrebna baterija • pomaže da dečje laksu zaspne • namenjeno za decu, nije zaslepljujuće svetlo • taster na dodir • podešava jačinu svetlosti u 3 stepena (100%, 75%, 50%) • masivno plastično kućište • postavlja se na ravnu površinu ili se montira na zid • napajanje: 5 V == /500 mAh žele akumulator, u priboru kabel za poljenje • LED izvor svetlosti nije zamjenljiv! • namena proizvoda je dekorativna osvetljenje, nije pogodan za osvetljenje domaćinstva.

ZAGON ZA DELOVANJE, NAPAJANJE

Prije upotrebe napunite akumulator pomoću priloženog USB kabela za punjenje. Kabel za poljenje uključite u bilo koji uređaj sa USB utičnicom pogodnom za punjenje ili u bilo koji USB punjač (preporuka: SA 1000USB, SA 2100USB) drugi kraj kabela za punjenje uključite u lampu. Za potpuno punjenje potrebno je oko 14 sati punjenja nakon čega će lampu da sveli oko 16 sati. Punjenje akumulatora radite samo pod nadzrom, nakon završetka punjenja izvadite kabel iz lampe i iz punjača. Ako oslabi intenzitet svetla punjenje treba ponoviti. Sa gornje strane patke nalaze se dva koncentrična kruga koja predstavljaju tastere na dodir. Dodrom kruga se uključuje lampu (100% jačina) i dodrom se podešava jačina svetlosti 75% i 50%. Ponovnim dodrom lampu se isključuje.

ČIŠĆENJE

Pri čišćenju isključite napravu i izvlecite kabel za poljenje če je postavljen. Za čišćenje uporabljajte mjeke suhe krpe. Ne uporabljajte agresivna hemijska sredstva! Ne potapljajte je u vodu!

dekorační osvětlení kačenka

Před první uporabou preberete to navodilo a ga shranite k použití a tento si pečlivě uschovejte. Původní návod k používání byl vytvořen v maďarském jazyce. Tento produkt mohou osoby, které mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo kteří nemají zkušenosť a potřebné vědomosti, dleto dél 8 let, používat pouze v případě, že je zajištěn odpovídající dohled nebo když byly takové osoby poučeny o používání produktu a pochopily možná nebezpečí spojená s bezpečným používáním. Je zákazáno, aby si s produktem hraly děti. Čistění lampičky neběžnou uživatelskou údržbu směřuje k použití vyhradně pod dohledem. Po vylezení se ujistěte o tom, zda lampička nebyla během přepravy poškozena. Obal se nesmí dostat do rukou dětem, jestliže obsahuje šáčky nebo jiné nebezpečné komponenty!

- energeticky úsporná a bezpečná LED technologie • dobijitelný gelový akumulátor, k používání lampičky nejsou nutné baterie • večer pomáhá dětem snadno usínat • osvětlení vhodné pro děti, neosihlavují, jemně světlo • ovládání dotykovým tlačítkem • intenzita jasu nastaviteľná ve 3 stupních (100%, 75%, 50%) • plastové teleso z odolného materiálu • možnost umístění na vodorovnou plochu nebo připevnění na stěnu • napajení: 5 V == /500 mAh gelový akumulátor, nabijecí kabel v příslušenství • LED diody v lampičce nelze vyměnit! • Lampička byla konstruována pro účely výtvarného osvětlení v domácích prostorách.

UVEDENÍ DO PROVOZU, NAPÁJENÍ

Před prvním použitím nabijte lampičku pomocí USB nabijecího kabelu, dodávaného v příslušenství. Kabel zapojte do standardní USB zásuvky nebo do adaptéru vybaveného USB připojkou (doporučené typy např.: SA 1000USB, SA 2100USB). Druhý konec kabla pak zapojte do zástrčky umístěné v zadní části kačenky. K úplnému nabítí je zapotřeba doba 14 hodin, potom bude lampička svítit po dobu přibližně 16 hodin. Akumulátor nabijetež vždy pod dohledem, po dokončení procesu nabijení nabijecí kabel vytáhněte. Slabá intenzita světla lampičky poukazuje na stav vybité akumulátoru, v takovém případě akumulátor opět nabijte. V horní části kačenky je dotykové tlačítko vyrobeno dvěma koncentrickými kroužky. Dotykem této tlačítka lampičku zapnete (100% intenzita jasu), dalším dotykem můžete nastavovat intenzitu jasu – nejprve 75%-ní intenzitu, potom 50%-ní intenzitu jasu. Dalším dotykem lampičky vypnete.

ČIŠĆENJE

Před čišćenjem isključte napravu a izvlete kabel za poljenje če je postavljen. Za čišćenje uporabljajte mjeke suhe krpe. Ne uporabljajte agresivna hemijska sredstva! Ne potapljajte je u vodu!

svjetiljka u obliku pačića

Prije korištenja uređaja prvi put, molimo vas da pročitate uputstvo za korištenje te ih pripričate za buduće potrebe. Originalne upute su napisane na Mađarskom jeziku. Uredaj ne trebaju koristiti osobe sa ostvarenim fizičkim, mentalnim ili osjetilim sposobnostima, ili one sa nedostatkom istiskiva ili znanja, kao što su dječaci u dobi od 8 godina ali su pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost i su shvatili opasnost koja je povezana sa uporabom. Ako uređaj koriste dječaci, preporučujemo je njihov nadzor kako se ne bi igrala sa njim.

- Uštedljiva energija i sigurnosna LED tehnologija • Sa punjivim akumulatorm, nisu potrebne baterije za rad • Pomaže dječiću da zaspne noću • Djecičiji prijatelj, nije zaslepljujuće, mutna svjetlost • Upravljanje pomocu tipki na dodir • Svjetiljka je podešava na 3 razine (100%, 75%, 50%) • Svjetiljka od izdržive plastike • Može biti postavljena na horizontalnu površinu ili montirana na zid • Napajanje: 5 V == /500 mAh gel akumulator, kabel za punjenje se nalazi u priboru • LED izvor svjetlosti u svjetiljci nije zamjenljiv! • Funkcija proizvoda je mutno svjetljenje, nije dizajnirano za kućne potrebe osvjetljenja

POSTAVLJANJE, NAPAJANJE

Pri korištenju uređaja, napunite ga pomoću USB kabela za punjenje koji se nalazi uz uređaj. Uključite kabel na bilo koji standarni USB utičnicu ili adapter opremljen sa USB utičnicom (tip koji se preporučuje: SA 1000USB, SA 2100USB), te povežite drugi kraj na utičnicu za punjenje postavljenu na strane pačića. Za potpuno punjenje uređaju treba 14h punjenja, te nakon toga može raditi ovisno 16h. Uredaj punite samo pod nadzrom, nakon što je punjenje završeno, sklonite kabel za punjenje. Smanjivanje svjetline ljuške pačića označava potrošenost baterije, pa ako to primijetite, ponovite punjenje. Dva koncentrična kruga označavaju tipke za dodir na gornjem dijelu pačića. Dodrom ovih tipki možete uključiti svjetiljinu (100% svjetlinu), zatim možete postaviti svjetiljinu sa dodatnim pritiskom prvo za 75%, a onda za 50% osvjetljenja. Nakon sljedećeg dodira, svjetiljka će se isključiti.

ČIŠĆENJE

Ako je potrebno, prije čišćenja ugasite uređaj, te isključite kabel iz utičnice. Koristite suhu, maku krupu. Ne koristite agresivne čistače i tekućine! Ne uranajte u vodu!

UPOZORENJA

- Funkcija proizvoda je mutno svjetljenje, nije dizajnirano za kućne potrebe osvjetljenja. • Ugradeni akumulátor ne može biti zamjenjen od strane korisnika, na kraju njegovog života, treba se odložiti kao opasni otpad. • Žaštite od prašine, vlage, mokrine, smrzavanja i udara, te od direktnog sunčeve svjetlosti i zračenja! • Samo za unutarnju primjenu, u suhim uslovima! • Ne izlažte uređaj prskanju vode, te ne postavljajte uređaje napunjene tekućinama na vrh uređaja, kao što su čašice. • Otvoreni izvore plamene, kao što su svijeće, ne smiju biti postavljene na uređaj! • Ne rastavljajte uređaj jer to može uzrokovati požar, nesreću ili električni udar! • U slučaju električnog udara, izvadite uređaj i kontaktirajte specijalistu! • LED izvor svjetlosti u svjetilji nije zamjenljiv! Ne bujite u LED izvor svjetlosti, te ne usmjeravajte direktno u druge osobe ili na reflektujuće površine! • Izvadite bateriju ako je koristite duži period! • Zadržavamo pravo daljeg razvoja i unapređenja, te ne prihvatamo odgovornost za tiskane greške koje mogu postojati i izvijanjavamo se zboju u tisku nenesene odgovornost za ažuriranje.

TEHNIČKI PODACI

akumulator:	500 mAh gel akumulator
struja punjenja:	30 mA
napon punjenja:	5 V ==
čas punjenja:	max. 14 ur
delovanje z enim polnjem:	okolo 16 ur, z maks. napoljenjem akumulatorjem
vrijeme polnjem:	Ø1.35 x Ø3.5 mm
duljina priključnog kabla:	1.2 m
LED:	4 x 3528 SMD LED
dimenzije:	15 x 16 x 15 cm
masa:	260 g

hmotnost:

260 g

hmotnost:

260 g

Tato lampička není hračka, není vhodná pro děti do 3 let věku, z důvodu nebezpečí spolknutí drobných částí!

Tato lampička není hračka, není vhodná pro děti do 3 let věku, z důvodu nebezpečí spolknutí drobných částí!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhodujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zámdramu odvezdat v místě distribuce, respektive v užšich takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odvezdat můžete i na sbeřených místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráněte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktojte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahující se na výrobcu vykonáváme a neseme s tím spojené závaznosti.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulátory treba izdvojiti od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispraznjene baterije i akumulatore dostaviti na depozite za otpad ili ih odnjeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.